SONY 3-861-262-**04**(1)

Tripod Adaptor

Operating Instructions
取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VCT-55I

© 1997 by Sony Corporation Printed in Japan

Fig. A



Material: ABS (unit: mm)

Fig. B



English

Overview

VCT-55I is a tripod adapter which isolates the camera from the equipment.
Use either M3 screws or tripod screws to install the adapter to the equipment.

Camera modules to be used

- XC-55
- Control unit of XC-55BB

Cautions on installation

- Use phillips M 3×6 screws (supplied) for installation to camera module.
- The surface where the adapter is to be installed should be level.
- Do not install the tripod adapter in areas where vibration is excessive. Do not use the tripod adapter on vibrating equipment.

Size of tripod screws

- Screws should not protrude more than 4 to 5 mm (ℓ) from the surface where adapter is to be installed. (Fig. B)
- Insure that the screws do not protrude more than 5.5 mm from the surface.

M3 screw size

- Eight millimeter M3 screws are supplied. You may use screws of another size as long as the length is appropriate. Screws should not protrude more than 4 to 5 mm (ℓ) from the surface where the adapter is to be installed. (Fig. B)
- Insure that the screws do not protrude more than 5.5 mm from the surface when installed.

Supplied accessories

M3 × 6 screws with spring washers (4) (For installation to camera module)
M3 × 8 screws with spring washers (2) (For installation to the equipment)
Operating Instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

日本語

⚠注意

下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の物品に**損害**を与えることがあります。

指定されたカメラ以外に使用しない

強制

指定外のカメラに使用すると、カメラおよび三脚アダプターが設置物から脱落して、けがの原因となることがあります。

概要

VCT-55Iはカメラを装置本体と絶縁できる三脚アダプターです。
装置への設置は、M3ネジまたは三脚ネジのどちらでも取り付けることができます。

使用できるカメラモジュール

- XC-55
- XC-55BBのコントロール部

設置についてのご注意

- 本機をカメラモジュールに取り付けるときは、付属のネジ(M3×6)を使用してください。
- 本機の取り付け面は、段差のない平面としてください。
- 激しく振動する場所や装置への設置、使用は行わないでください。

三脚ネジを使用する場合

- 本機の取り付け面からの飛び出し量(ℓ)が4～5mmのネジを使用してください。(図.B)
- 飛び出し量が5.5mmを越えないようにしてください。

M3ネジを使用する場合

- 長さ8mmのネジを付属していますが、設置面の厚さによってはそれ以外の長さのネジも使用することができます。その場合は、本機の取り付け面からの飛び出し量(ℓ)が4～5mmのネジを使用してください。(図.B)
- 飛び出し量が5.5mmを越えないようにしてください。

付属品

ネジM3×6、スプリングワッシャー付き(4)(カメラモジュール取り付け)
ネジM3×8、スプリングワッシャー付き(2)(装置取り付け)
取扱説明書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

図.A



材質：ABS　　(unit: mm)

図.B



ℓ = 4 – 5 mm

お問い合わせ
ソニー株式会社
イメージング・プロダクツ＆ソリューションセクター
デジタルイメージング事業本部
ビジュアルセキュリティ・ソリューション事業部
神奈川県厚木市旭町4-14-1　〒243-0014
Tel. 050-3809-2973
http://www.sony.co.jp/ISPJ/

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1　　Printed in Japan